

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Nekouřící ocelové ohniště 400 x 400 mm, 500 x 500 mm

- Ohniště je určené **VÝHRADNĚ PRO POUŽITÍ V EXTERIÉRU**
- Oheň smí rozdělávat a udržovat pouze **DOSPĚLÁ OSOBA**
- Ohniště je určené výhradně pro spalování dřeva – je **ZAKÁZÁNO TOPIT JAKÝMKOLI JINÝM PALIVEM** – hrozí deformace ohniště vlivem vysoké teploty
- Do ohniště je dovoleno vkládat pouze takové palivo, které z něho nevyčnívá, tzn. dřevěná polena, třísky, větve, atd. délky max. 400, resp. 500 mm. U vyčnívajícího dřeva hrozí vypadnutí z ohniště po odhoření jeho části a s tím spojené **RIZIKO POŽÁRU**.
- Při používání ohniště dochází k jeho zahřátí na vysokou teplotu – je zakázáno dotýkat se všech částí během používání
- Ohniště musí být umístěno na **NEHOŘLAVÉM POVRCHU ODOLNÉM VYSOKÝM TEPLOTÁM**
 - Při používání dochází ke značnému zahřátí podložky – doporučujeme podložení ohniště nehořlavým materiálem (volně ložená zámková dlažba, kámen, dlažební kostky atd.)
 - V žádném případě nepoužívat přímo na dřevěném podkladu – **RIZIKO POŽÁRU**
- Ohniště musí být po celou dobu používání pod dohledem dospělé osoby
- Je zakázáno hasit oheň vodou nebo jakoukoli jinou kapalinou – **HROZÍ OPAŘENÍ PÁROU a DEFORMACE ohniště**
- V rozích popelníku jsou zhotoveny díry pro odvod dešťové vody. Je proto nutné před příchodem mrazů popelník důkladně vyčistit a zkontrolovat jejich průchodnost. V opačném případě hrozí hromadění vody v popelníku, která může po zmrznutí popelník vlivem své roztažnosti poškodit.
- Víko na ohniště slouží pouze k zakrytí zcela vyhaslého a vychladlého ohniště pro zajištění ochrany před povětrnostními vlivy – je **ZAKÁZÁNO** zavírat ohniště víkem během hoření – hrozí **POŠKOZENÍ** víka vlivem vysoké teploty
- Grilovací rošt je nutno před prvním použitím důkladně omýt teplou vodou a saponátem.
- Výškové nastavování grilovacího roštu a háku na kotlík v průběhu hoření ohniště je dovoleno pouze s velkou obezřetností a za použití horkuodolných rukavic.
- Háček na kotlík je dovoleno výškově nastavovat **POUZE BEZ ZAVĚŠENÉHO KOTLÍKU** – hrozí opaření!
- Maximální zatížení grilovacího roštu – 2 kg
- Maximální zatížení háku na kotlík – 5 kg

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené porušením výše uvedených bezpečnostních informací!

POKYNY PRO SPRÁVNÉ UŽÍVÁNÍ

Nekouřící ocelové ohniště 400 x 400 mm, 500 x 500 mm

- Ohniště je nutné po zakoupení „vypálit“ – plech je z výroby namořen olejem – může způsobit černý kouř při prvních pár použitích.
- Bezkouřového efektu je docíleno po rozhoření a nahřátí ohniště a při topení SUCHÝM, nejlépe NAŠTÍPANÝM dřevem.
 - Pro rychlé docílení kýženého efektu je třeba oheň rozdělat suchými slabými třískami nejlépe měkkého dřeva (smrk, borovice,...) postavenými do hranice s podpalovačem uprostřed.
 - Po rozhoření třísek je třeba přikládat větší kusy dřeva – klíčem ke správnému proudění vzduchu v ohništi je nahřátí celého tělesa ohniště.
 - V průběhu hoření táboráku doporučujeme přikládat postupně v menším množství (1 – 2 polena) – přiložení více paliva naráz má za následek krátkodobé zvýšení kouřivosti.
- Čištění se provádí vyjmutím roštu z topeniště pomocí kulatých děr na prsty a následným vyjmutím popelníku a jeho vysypáním.
- Tvorba rzi na povrchu *cortenového* plechu je přirozenou vlastností, která je umocňována frekvencí používání ohniště. Pro obnovení „světlejší rezavé barvy“ je možné ohniště očistit drátěným kartáčem.